



Serie 617 Stecker 12-polig, für Crimpkontakte
Series 617 Plug 12-pin, crimp version




617

Serie 617 Stecker 17-polig, für Crimpkontakte Series 617 Plug 17-pin, crimp version




Serie 617 Kupplung 12-polig, für Crimpkontakte
Series 617 Extension 12-pin, crimp version




617





Serie 617 Kupplung 17-polig, für Crimpkontakte
 Series 617 Extension 17-pin, crimp version




Serie 617 Einbaudose 12-polig, für Crimpkontakte
Series 617 Receptacle 12-pin, crimp version



Crimpzange/ Crimp Tool	Einstellungen/ Tool Settings
CO.231.00	siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/ see crimp tool manual
CO.235.00 (optional)	





Demontage /Dismounting




617


Serie 617 Einbaudose 17-polig, für Crimpkontakte Series 617 Receptacle 17-pin, crimp version





Demontage /Dismounting



Serie 617 Winkeleinbaudose 12-polig für Crimpkontakte
Series 617 Receptacle Angled 12-pin, crimp version





Crimpzange/ Crimp Tool	Einstellungen/ Tool Settings
CO.231.00	siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/ see crimp tool manual
CO.235.00 (optional)	





617

Serie 617 Winkeleinbaudose 17-polig, für Crimpkontakte Series 617 Receptacle Angled 17-pin, crimp version



Crimpzange/ Crimp Tool	Einstellungen/ Tool Settings
CO.231.00	siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/
CO.235.00 (optional)	see crimp tool manual



Demontage /Dismounting

